

Marlstone 2194

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents.
Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique: 90%

Performance acoustique

Performance acoustique pour panneaux (ISO 10534-2)

Fréquence(Hz)	Marlstone 2194
250	0.95
500	0.90
1000	0.90
2000	0.90
NRC du tissu devant terminaison anéchoïque	0.90
NRC de la terminaison anéchoïque	1.00

Ce test mesure le NRC du tissu devant la terminaison anéchoïque (NRC de la terminaison anéchoïque = 1,00). Le test est effectué à l'aide d'un tube à impédance avec une source sonore connectée à une extrémité et l'échantillon à tester monté dans le tube à l'autre extrémité. Pour plus d'[informations, veuillez consulter https://www.iso.org/standard/22851.html](https://www.iso.org/standard/22851.html)